

EASYDOM USB SERIAL PORT CARATTERISTICHE TECNICHE E INSTALLAZIONE

Interfaccia USB per il collegamento tra bus Easydom EDS e il PC dove collegato il Software Easydom. Questa interfaccia è optoisolata sia in trasmissione che in ricezione, in questo modo il PC non è direttamente collegato con il resto dell'impianto, evitando possibili guasti dovuti a scariche elettriche provenienti dall'impianto (causate per esempio da temporali).

E' utilizzata per la configurazione e la messa in opera dell'impianto.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza cavo: 2m Verde: DATA Marrone: Vcc Bianco: GND Dimensioni: 56mmX31mmX25mm Temperatura di funzionamento: -20 +60 Temperatura di stoccaggio: -40 +80

Installazione attraverso Microsoft Windows Update

Collegare il PC ad Internet per poter utilizzare il servizio Windows Update. Se non è disponibile una connessione ad internet procedere con l'installazione manuale dei driver illustrata nella nel capitolo successivo.

Dopo aver collegato l'interfaccia ad una qualsiasi porta USB, il sistema operativo rileverà la periferica.





Verrà avviata la procedura automatica di individuazione, download e installazione dei driver attraverso Windows Update.

스키



Al termine di questa procedura l'interfaccia USB Serial Converter sarà correttamente installata sul PC.

Successivamente il sistema rileverà una nuova periferica. Seguire nuovamente i passaggi come sopra descritto. Al termine di questa procedura l'interfaccia USB Serial Port sarà correttamente installata sul PC.



Installazione manuale

Se non è disponibile una connessione ad Internet procedere con l'installazione manuale dei driver. Scaricare i driver necessari da <u>questo indirizzo</u>

http://www.easydom.it/download/drivers/usb/USB_Driver_Certified.zip e decomprimere il file zip in un percorso a scelta.







Digitare "Sfoglia" e selezionare la cartella "Easydom 2.04.16 WHQL Certified" cercando il percorso dove avete decompresso i file che contengono i driver della porta USB Port. Una volta selezionato il percorso premere "Avanti".

Al termine di questa procedura l'interfaccia USB Serial Converter sarà correttamente installata sul PC.

Successivamente il sistema rileverà una nuova periferica. Seguire nuovamente i passaggi come sopra descritto. Al termine di questa procedura l'interfaccia USB Serial Port sarà correttamente installata sul PC.



Configurazione

Una volta installati correttamente i driver della USB Serial Converter e della USB Serial Port, procedere con la configurazione della porta.



Entrate in: Pannello di controllo -Gestione Dispositivi e selezionate le proprietà della USB Serial Port.



Proprietà - USB Serial Port (COM2)	? X		°° • • • •
Generale Impostazioni della porta Driver Dettagli			
<u>B</u> it per secondo: 9600	-		
<u>B</u> it di dati: 8	•		
Parità: Nessuna	-		
<u>B</u> it di stop: 1	-		
Controllo di flusso: Nessuno	•		
			Selezionate la scheda "Impostazioni della porta" e l'onzione "Avanzate" per
Avanzate			modificare i parametri.
			·
ОК	Annulla		
Impostazioni avanzate COM2		? ×	
Numero porta COM: COM2		ОК	
Dimensione del trasferimento USB		Annulla	
Selezionare la configurazione più passa per correggere i problem	i a bassa velocita di trasferimento.	Predefinite	
Bicezione (Bytes):			parametri:
			Ricezione (Bytes) = 64,
			Trasmissione (Bytes) = 64 ,
Opzioni BM	Opzioni varie		Tempo di latenza (msec) = 1
Selezionare la configurazione più bassa per risolvere i problemi di risposta.	Enumeratore seriale		
Tempo di latenza (msec):	Stampante seriale		
	Cancella se l'alimentazione è spenta		
Tonne eleine di fine el ti lattare	Evento su una rimozione inaspettata		
(msec):	Seleziona RTS sulla chiusura		
Tempo minimo di timeout in scrittura (msec):	visadilitare il controller dei modem all'a		

La porta USB è configurata per funzionare in modo corretto sull'impianto Easydom.

ß